
# マイナスドライバー

#### 【注文形式】

VT5-0(推奨 弊社取扱ドライバー)



VT5-0



### 【注文形式】

VT5-1(推奨 弊社取扱ドライバー)






## 9

### 【注文形式】

VT5-2(推奨 弊社取扱ドライバー)





# 圧着工具

#### 【注文形式】

**TA-540** 



標準価格 58,340円 (税抜) 適応電線サイズ 0.14~16mi / AWG28-5

※詳細はP062参照

※工具・圧着端子は適合製品をご使用ください。

## 【注文形式】

**TA-210** 



標準価格 23,040円 (税抜) 適応電線サイズ 0.08~0.34mi / AWG28-2

※詳細はP063参照

※工具・圧着端子は適合製品をご使用ください。



#### 注意事項(必ずお読みください)

● 結線時に使用するドライバーは、必ず弊社製品、またはDIN5264に準拠した指定寸法ドライバーをご使用ください。 サイズが異なりますと、端子台内部を破損する恐れがあります。

また、アース端子台の取外しの際も、上記同様ドライバーをご使用ください。取外しが出来ない、レール取付け部の破損などのおそれがあります。

- ●マイナスドライバー挿入状態で、ドライバーを傾けたり、ねじったりしないでください。端子台が破損する恐れがあります。
- ●ドライバー挿入孔にマイナスドライバーを押し込むときは斜めにして入れてください。まっすぐに入れた場合は端子台が破損する恐れがあります。
- ●結線は電源を切り、確実に行ってください。感電、短絡、焼損の原因となります。
- ●電線の端末処理は寸法を守ってください。
- ●使用電線は各シリーズの定格仕様にあったサイズを使用してください。
- ●1つのスプリングに対して電線は1本の接続としてください。