




## 【記名板・結線図】


### PCIV-1H20-K2

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




### PCIV-1H20-L2

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



## 【適合PLC、COM部ジャンパー設定】



メーカー名	シリーズ名	入出力	ユニット形式
三菱電機	FX5UC	基本ユニット	FX5UC-32MT/D FX5UC-32MT/DSS
	FX3GC	基本ユニット	FX3GC-32MT/D FX3GC-32MT/DSS
	FX3UC	基本ユニット	FX3UC-16MT/D FX3UC-16MT/DSS
			FX3UC-32MT/D FX3UC-32MT-LT FX3UC-32MT/DSS
			FX3UC-64MT/D FX3UC-64MT/DSS
			FX3UC-96MT/D FX3UC-96MT/DSS
	FX2NC	基本ユニット	FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX2NC-64MT FX2NC-96MT
		増設ユニット	FX2NC-16EX FX2NC-16EX-DS FX2NC-32EX FX2NC-32EX-DS
			FX2NC-16EYT FX2NC-16EYT-DSS FX2NC-32EYT FX2NC-32EYT-DSS
	FX1NC	基本ユニット	FX1NC-16MT FX1NC-32MT

適合ケーブル KB20S-1H1D-□MB

※受注生産品